

フロントサスハードキット組立説明書(ブリヂストンモルトンフレーム用)

Front suspension kit (hard modulus) instruction (For Bridgestone-Moulton Frame)

*このハードキットはフロントサスペンションの硬さを調整するオプション部品です。
This Front suspension kit is the option parts which adjust the modulus of front suspension.

警告! 組付けは必ず販売店が行ってください。
Warning! This part must be assembled by the sales shop only.

1. 組付け方法 (下図参照)

Instructions (See the chart below)

1st. フロントブレーキ及び、カラー、ストッパーを取り外し、クッションアッシーを取り出します。
Get off the Front-brake, Collar and Stopper, draw out the Elastomer assembly.

2nd. 筒状クッションの内側に棒状クッションを挿入します。(ソフト:1ヶーハード:6ヶ)
Insert the Stick Elastomer into the inner hole of Tube Elastomer.
(Soft:1 pc. to Hard:6 pcs.)

3rd. クッションアッシーを挿入し、カラー、ストッパー及びフロントブレーキを組付けて下さい。
(クッションアッシーは、先端にスペーサーがある方が上側です)
Insert the Elastomer assembly, assemble the Stopper, Collar and Front-brake.
(Spacer is attached on the upper end of Elastomer assembly.)

